

Руководство по эксплуатации

HD IP Камера с широким обзором

CNSS-CM1W



Первое подключение и настройка камеры

1. Поставьте камеру на любую твердую горизонтальную поверхность. Если требуется установка под углом, камеру необходимо зафиксировать на креплении с резьбой, которое находится в нижней части камеры.
2. Подключите камеру входящим в комплект блоком питания к электрической сети. В случае потери или повреждения оригинального блока питания подойдет адаптер "USB-розетка" (Вход 100-240V~ 50-60Hz 0.3A; Выход: 5V от 1,5A)
3. Установите приложение Canyon Smart на ваше устройство: iOS (iPhone, iPad), Android, Windows 10.

Варианты установки:

- сосканируйте QR-код с помощью приложения для чтения QR-кодов



- введите в интернет-браузере на вашем устройстве ссылку canyon.usmartcam.com
 - зайдите в App Store или Google Play и введите в поиске “Canyon Smart”
4. Подключите телефон к WiFi, откройте приложение Canyon Smart и зарегистрируйте новую учетную запись пользователя, для чего введите номер телефона, имя пользователя и пароль. Если учетная запись уже создана, зайдите в нее.
5. В приложении Canyon Smart нажмите “+” (добавить камеру). Выберите способ подключения – Smartlink. Нажмите “Следующий”, затем выберите ту же сеть Wi-Fi, к которой подключен ваш смартфон и введите ее пароль. Держите нажатой кнопку «Reset» 10 секунд, после чего должно поступить голосовое сообщение из камеры «Reset to default settings». Нажмите в приложении кнопку “Следующий” и ждите соединения. Камера должна находиться от телефона не далее 30 см и рядом не должно быть источника громких звуков, так как настройка камеры производится звуковыми сигналами. В случае успешного соединения введите пароль от камеры. Пароль по умолчанию указан на камере (наклейка). После того, как камера появится в списке устройств в приложении – она готова к использованию. Если пароль введен правильно, под изображением камеры будет находиться значок открытого замка. По соображениям безопасности, пожалуйста, измените пароль камеры, чтобы ваша безопасность не была нарушена

Использование камеры

6. В списке активных камер должен появиться снимок изображения вашей камеры, нажав на него вы зайдете в панель управления камерой, где должно появиться стабильное изображение видеопотока с камеры. Если вы подключаетесь спустя некоторое время, необходимо подождать, пока не появится статус камеры “в сети”.
7. Назначение основных пользовательских иконок



1.7 Открыть изображение камеры в полноэкранном горизонтальном режиме



2.7 Воспроизведение записи с micro-sd карты



3.7 Настройки: видеозапись, дата, время и другие опции камеры



4.7 Ввести название/пароль камеры



5.7 Включить / Выключить звук камеры на вашем смартфоне



6.7 Режим охраны включен, при возникновении движения в поле зрения камеры либо при срабатывании датчиков на камере включится сирена и есть возможность получать уведомление на смартфон.



7.7 Режим охраны отключен



8.7 Нажмите и держите, чтобы поговорить с теми, кто находится у камеры



9.7 Сделать снимок экрана. Изображение сохранится в “галерею”.



10.7 Среднее качество картинки

HD

11.7 Высокое качество картинки

LD

12.7 Низкое качество картинки

1

2

3

4

5

13.7 Позиции для сохранения положений поворота камеры для дальнейшего быстрого переключения.

8. Любой поворот относительно корпуса камеры осуществляется только через приложение. Попытки механически подкрутить камеру могут привести к поломке движущего механизма и аннулированию гарантии. Чтобы повернуть камеру в нужное направление, ведите пальцем по видео-изображению камеры на экране смартфона. Отклик камеры зависит от качества соединения с сервером, поэтому вести пальцем нужно медленно.

9. Сохранение 5-ти положений камеры для быстрого переключения между ними
В правом верхнем углу находится 5 иконок для сохранения положений поворота камеры (рис. 13.7). Вначале наведите камеру в нужное положение, а затем нажмите на желаемую цифру и подержите палец 1 секунду. Во всплывающем окне нажмите “ОК”. Затем настройте положения камеры на других цифровых иконках. Для быстрого переключения между выбранными положениями, просто нажимайте на цифры-иконки без задержки пальцев.

При выключении камеры из сети электропитания, эти настройки будут сброшены.

10. Настройка режима охраны. Нажмите на экране под картинкой с камеры иконку “замок” (рис. 6.7 и 7.7) когда замок закрыт - режим охраны включен. При выявлении движения в поле обзора камеры, она подаст громкую сирену.

Чтобы при этом получать уведомления на смартфон о срабатывании сирены камеры, зайдите в меню настройки опций камеры (рис. 3.7) и нажмите Настройки тревоги → Получение тревожного сообщения. По умолчанию функция уведомлений отключена.

11. Запись на Micro-SD карту. Камеры Canyon Smart оснащены слотом для Micro-SD карты (до 32 Gb), карту необходимо приобрести отдельно и отформатировать на том устройстве, где вы хотите просматривать видеозапись.

Форматирование SD-карты на ПК с Windows 10: подключите карту через кардридер и подождите, пока она распознается системой. Войдите в проводник, нажмите правой кнопкой на иконке SD-карты и выберите “Форматировать”. Выберите файловую систему “FAT32”, способ форматирования “быстрый”, и кнопку “Начать”.

Форматирование SD-карты на Mac (карта не будет читаться на Windows): подключите карту через кардридер и подождите, пока она распознается системой. Войдите в Приложения → Утилиты → Дисковая Утилита. Выберите SD карту в левом верхнем углу, нажмите Стереть → Формат: MS-DOS (FAT)

Форматирование SD-карты, установленной в камере с помощью мобильного приложения (карта не будет читаться на Windows):

Прежде чем устанавливать карту в слот, обязательно выключите камеру из сети. Установите карту, включите камеру, подождите 1 минуту и зайдите в список устройств. Потяните экран пальцем вниз и отпустите. Зайдите в меню настройки опций камеры (рис. 3.7) и нажмите Настройки записи.

Для записи того, что в данное время видит камера, нажмите Ручная запись и переведите переключатель “Переключение записи” в активное состояние (синий цвет). Чтобы остановить запись, нужно перевести ее в пассивное состояние (серый цвет).

Для записи того, что зафиксирует камера при получении тревожного сообщения (см. Пункт 10), нажмите “запись по тревоге” и укажите в пункте “Время записи”, сколько минут вы желаете записать: 1, 2 или 3.

Для запланированной записи по расписанию, нажмите “запись по расписанию” и установите время записи внизу экрана. Учтите, что дата и время не синхронизируются с вашим телефоном, их нужно настроить в пункте меню “дата и время”.

Чтобы проиграть на вашем телефоне запись с SD-карты, находящейся в камере, нажмите иконку “воспроизведение” (рис 2.7) и выберите нужный файл из списка. Если в списке нет файлов, значит запись не осуществлялась.

Повторное подключение к уже работающей (ранее подключенной) камере

12. При входе в приложение Camyon Smart, на экране отображается список камер. Если камера была подключена, она будет отображаться в этом списке, но возможно с пометкой “Не в сети”. Чтобы восстановить связь с камерой, необходимо подождать, пока не появится статус “В сети”.

Выход из приложения и выключение камеры

13. Приложение будет работать на фоне работы вашего смартфона и потреблять ресурс памяти и батареи, пока вы не нажмете “More” → “Выход”. После нажатия приложение закроется и соединение с камерой прервется, но камера продолжит работу. Если вы нажмете “Выйти” а не “Выход” - вы выйдете из учетной записи пользователя, а не из приложения.

14. Чтобы выключить камеру, необходимо отключить ее от сети питания